

FARA	BESKRIVNING	ÅTGÄRD				
<b>Hydraulfara</b>	Hydraulsystem såsom traktorns trepunktslyft drivs av vätska under enormt tryck. Läckor kan resultera i tunna högtrycksstrålar som enkelt skär igenom tunn vävnad. Hydraulolja är även giftig för kroppen och måste avlägsnas på kirurgisk väg för att undvika kallbrand.	Använd aldrig händer eller fingrar för att inspektera hydraulslangar. Håll en bit papper, kartong eller trä som mål vid inspektion av hydraulläckage.				
<b>Fara för fritt roterande delar</b>	Tunga roterande delar fortsätter att rotera efter att motorn stängts av. Rotorklipparknivar, remskivor och drivaxlar kan fortsätta rotera under flera sekunder efter att driften kopplats ur. Personskada kan uppstå när operatörer försöker arbeta på maskinen innan alla rörliga delar har stannat.	Vänta tills alla rörliga delar stannat innan du närmar dig maskinen.				
<b>Fara för halk-, snubbel- och fallolyckor</b>	Halk- och fallolyckor kan orsakas av hala ytor eller röriga arbetsytor. Klippare som parkeras efter körning kan läcka ut stora pölar med vatten på marken. Uppmärksamhet krävs vid förflyttning i dess närhet.	<table border="1"><tr><td>lakttag försiktighet vid förflyttning av klipparen.</td></tr><tr><td>Utöva god hushållning. Håll golv rena och torra.</td></tr><tr><td>Lägg undan allt som inte behövs för jobbet.</td></tr><tr><td>Bär skor med halkfria sulor.</td></tr></table>	lakttag försiktighet vid förflyttning av klipparen.	Utöva god hushållning. Håll golv rena och torra.	Lägg undan allt som inte behövs för jobbet.	Bär skor med halkfria sulor.
lakttag försiktighet vid förflyttning av klipparen.						
Utöva god hushållning. Håll golv rena och torra.						
Lägg undan allt som inte behövs för jobbet.						
Bär skor med halkfria sulor.						

#### Att koppla klipparen till traktorn

1. Om traktorn är försedd med en dragstång så ska den flyttas åt sidan eller avlägsnas helt och hållet.
2. Koppla klipparen till trepunktslyften.
3. Se till att klipparen och traktorn är parkerade på plan mark och justera traktorns topplänk så att den flyttar maskinhuvudet 50-100mm från punkten där akterstagskedjorna är spända så att klipparen kan följa markens konturer.
4. Lyft klipparen med trepunktslyften och justera stabiliseringskedjorna så att de håller klipparen i centrum bakom traktorn.
5. Se till att klipparen är upplyft till växellådans ingående axel och att denna är i nivå med traktorns krafuttagsaxel och mät avståndet mellan dem samt justera längden på drivaxeln vid behov. Instruktioner finns i den fullständiga bruksanvisningen.
6. Koppla den ände av drivaxeln som har det minsta skyddet till klipparen.
7. Koppla den andra änden till traktorn.
8. Koppla drivaxeln säkerhetskedjor till klipparen och traktorn för att förhindra att skydden roterar.

#### Fullständiga instruktioner

Fullständiga instruktioner för idrifttagande, drift, justering, transport, reparation och förvaring av maskinen och detaljer angående beställning av reservdelar eller teknisk assistans finns i **den fullständiga bruksanvisningen**.



## Striker

### Snabbstartsguide

#### Omfattning

Denna snabbstartsguide är endast avsedd för dem som redan är bekant med drift av utrustning monterad på trepunktslyft på traktorer. Fullständiga instruktioner för säkerhet, drift, justering och service finns i den fullständiga bruksanvisningen som medföljer varje maskin och även finns för visning på **Trimax Mowing Systems** webbplats. Information om hur man får tillgång till bruksanvisningen och annan användbar information finns nedan. Den fullständiga bruksanvisningen ska läsas och förstås innan maskinen kopplas till en traktor eller används.

#### Produktregistrering och garanti

Ett idrifttagnings- och garantiregistreringsbevis levereras med maskinen. Detta bör fyllas i när klipparen levereras.

#### Säkerhet

Specifik säkerhetsinformation ingår i den fullständiga bruksanvisningen. Faroidentifieringstabellen visar möjliga säkerhetsproblem i samband med installation, drift, justering eller reparation av denna maskin. Även om du är bekant med användning av maskiner, **läs igenom riskidentifieringstabellen innan du börjar**.

#### My Trimax

På **Trimax Mowing Systems** webbplats finns en sektion som heter **“My Trimax”** som är till för ägare och användare av **Trimax** klippare och **Trimax** återförsäljare. Inkluderat i denna sektion är en reserveredslista med fullständiga ritningar av delarna, bruksanvisningar, service rapporter, reservdelsinstruktioner som visar hur man monterar delar och tillbehör, och referensmaterial inklusive fullständig garantiinformation. För att logga in på My Trimax:

1. Gå till **Trimax** webbplats på [www.trimaxmowers.com](http://www.trimaxmowers.com).
2. Klicka på **“My Trimax”**
3. Ditt **användarnamn** är siffran på ditt idrifttagnings- och garantiregistreringsbevis.
4. Ditt **lösenord** är serienumret på din klippmaskin.
5. När du är inne på sajten, följ länkarna till den information du behöver.

TRIMAX MOWING SYSTEMS

Nya Zeeland: 0-7-541 0411, Storbritannien: 01933-652 235, USA: 1-800-523 1167

[www.trimaxmowers.com](http://www.trimaxmowers.com)

[www.trimaxmowers.com](http://www.trimaxmowers.com)

*insist on Trimax*  
**Genuine Parts**

FARA	BESKRIVNING	ÅTGÄRD
<b>Fara för roterande knivar</b>	Knivarna roterar med hög hastighet. Händer och fötter är väl skyddade när maskinen står på marken men måste hållas undan när maskinen höjs upp på trepunktslyften medan bladen roterar.	Närma dig inte och försök inte arbeta på maskinen medan den är igång.
<b>Fara för ivägskjutande föremål</b>	Knivar på rotorklippare måste rotera med hög hastighet för att generera sin klippkraft. Främmande föremål som kommer in i klippkammaren kan omvandlas till höghastighetsprojektiler. Sådana föremål hålls kvar inne i klippkammaren när maskinen är nedsänkt till marken men kan kastas ut när den lyfts upp.	Kör inte maskinen om det finns åskådare inom 30 meters avstånd. Var uppmärksam på att lyft av klipparen under drift kan leda till att projektiler kastas iväg.
	Fling-tip-knivar är fästa på knivbärarna med hjälp av specialbultar som gör det möjligt för knivarna att rotera fritt. Lösa eller felaktigt monterade bultar kan leda till att knivar lossnar.	Säkerställ att knivbultar sitter ordentligt och är åtdragna enligt specificerat åtdragningsmoment.
<b>Fara för skärskador</b>	Klippare är utrustade med vassa knivar som kan orsaka skärskador på händerna när de monteras eller hanteras.	Bär tjocka handskar vid arbete på maskinen.
	Transmissionkåpor av rostfritt stål är tillverkade av tunnplåt som kan orsaka skärsår på händerna.	
<b>Fara för intrassling</b>	Alla exponerade roterande maskindelar är en potentiell punkt för intrassling. Oskyddade kraftuttags- eller drivaxlar är exempel. Långt hår eller löst sittande kläder kan fastna och lindas runt dessa delar och dra med sig bäraren in i maskinen.	Säkerställ att alla skydd är på plats.
		Bär inte löst sittande kläder eller kläder med dragkor, etc.
		Bind upp långt hår.
<b>Fara för krosskador</b>	Traktormonterade klippare är tunga. De kan höjas och sänkas på traktorns trepunktslyft. När de höjs upp kan de falla ned och krossa det som finns under.	Placera alltid stativ under klipparkroppen innan inspektion eller arbete under maskinen utförs.
		Bär arbetsskor med stålhätta.
<b>Fara för åskådare</b>	Människor, i synnerhet barn, är oförutsägbara och kan oväntat springa in på arbetsområdet.	Var uppmärksam på åskådare i området, i synnerhet barn. Stoppa klipparen om människor kommer inom 30 meters avstånd (100ft).

FARA	BESKRIVNING	ÅTGÄRD
<b>Brandfara</b>	Gräsklipp blåser omkring och kan fastna i maskinen. Heta traktormotorer och avgasrör kan antända gräsklippen och orsaka omfattande skador på traktorn och annan närliggande egendom.	Inspektera insidan på traktorns motorhuvar och avlägsna gräsklipp ofta, i synnerhet vid drift under torra förhållanden. Medför en brandsläckare på traktorn.
	Gräsklipp som fastnat under transmissionskydden kan också antändas under torra förhållanden.	Lyft klipparhuvar och rensa bort gräsklipp regelbundet.
<b>Bullerfara</b>	Klippare är utformade för drift utomhus. Operatörsplaceringen är sittandes i traktorns förarsäte. Buller som genereras av traktorn och klipparen varierar avsevärt beroende på terräng och förhållanden.	Använd alltid hörselskydd vid körning av klipparen.
<b>Dammfara</b>	Knivar som roterar med hög hastighet rör upp damm, i synnerhet vid varmt och torrt väder.	Bär en dammask vid körning av maskinen under torra förhållanden.
		Bär ögonskydd.
		Visa hänsyn. Stäng dörrar och fönster i närliggande byggnader.
<b>Transportfara</b>	Om klipparen är kopplad till en lätt traktor kan den orsaka att traktorns framhjul lyfts från marken vid accelerering eller vid körning över gupp.	Använd en passande traktor och montera godkända främre vikter om nödvändigt.
<b>Klämrisk</b>	Klämpunkter uppstår där ett föremål rör sig i en cirkel och ett annat rör sig i dess närhet. Drivremmar skapar klämpunkter där remmen rör sig upp på remskivan.	Säkerställ att alla skydd är korrekt monterade innan körning av maskinen.
<b>Skjuvningsrisk</b>	Skjuvningsrisk uppstår när kanterna på två föremål rör sig mot varandra. Detta kan inträffa när klipparen är upplyft på traktorns trepunktslyft, eller när klipparen kopplas från traktorn och den gångjärnsförsedda maskinhuvudet svänger bakåt.	Håll undan från maskinen när den rör sig.